


## ENTRADAS DIGITAIS DO RELÉ – F2

### POSIÇÃO DO COMPUTADOR SOB CARGA DO TR

TR – 71T/71C NÍVEL MÍNIMO	TR – 71T/71C NÍVEL MÁXIMO	TR – 63C ALARME	DISJ. – EXCLUI TELECOMANDO	TR – RELÉ 86T ATUADO
------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------



SEMITRANS-WS4		
	INCLUI	EXCLUI
1-2		X
3-4	X	
5-6		X
7-8	X	
9-10		X
11-12	X	
13-14		X
15-16	X	