

COMANDO DO COMPUTADOR SOB CARGA DO TR-01

AUTOMÁTICO


TELECOMANDO

DIMINUI TENSÃO

AUMENTA TENSÃO

AUMENTA TENSÃO

DIMINUI TENSÃO



H									